

### ③【電源の接続】

バルブに付いている2本のハーネス(青線・黒線)の一方を車輛ヘッドライト電源端子のプラスへ、もう一方をマイナスへ接続してください。防水キャップをもとの状態に戻してください。

④ バルブとバラストのコネクタを“カチッ”と音がするまで確実に接続してください。

⑤ バルブコネクタと車輛側ヘッドライトコネクタを接続してください。



### 《バラストの取付け》

① バラスト本体を、車体の高温になりやすい部分や水のかかりやすい場所を避け、確実に固定できる場所へ汎用ステーまたは固定穴へボルト・ナットなどで固定してください。点灯中は高温になるため、他の部品から20～30mm以上離して設置してください。放熱できなくなるため両面テープでの接着はご遠慮ください。

② 車輛とインバータを結束バンドで確実に固定してください。

③ イグナイターを結束バンドで車体に取り付けてください。



車体の高温になりやすい部分や水のかかりやすい場所を避け、確実に固定してください。



### 《配線に関して》

① 配線したハーネス類は本製品や車の運行に支障のないよう、付属の結束バンドなどで束ねて処理してください。



HIDバルブ～バラスト間のハーネスは高電圧が発生するため、加工等は絶対に行わないでください。故障や火災等の原因となります。



### 《車輛の復元》

① 取付作業を行う際に取り外した部品を復元した後、最後に必ず点灯テストを行ってください。点灯に問題がなければ取付作業は終了となります。この時点で点灯しない場合は、トラブルシューティングをご参照のうえ、各部の点検を行ってください。

② 各ランプ、ホーン、ワイパー、電装品などが正常に作動するかご確認ください。

※上記の手順にて取付けて点灯した際、点滅・ヒューズ切れ・片方点灯が起こる場合、電圧不足の可能性があります。電圧安定リレーを使用しバッテリーから電源を取ってください。