

《 シングルバルブタイプ取付配線図 》

※チラつきや片側が消灯する場合、電圧不足の可能性あります。
付属の電圧安定リレーを使用し、バッテリーから電源を取ってください。

下記の配線にて接続して点灯しない場合、車種により
プラスとマイナスが逆になっている車があります。
その場合は、バラストに繋ぐ楕円形の
カプラーを180度回転させて
反対向きに再接続してください。
その際、ツメがありませんのでテープ等で
しっかりと接続部を止めてください。

