

取付手順①

①純正のバックランプユニットを車両から取り外し、純正バルブを固定しているステーを付属の特殊ねじ工具を使用して取り外します。



②付属の特殊ねじ工具で固定ステーを取り外した後、純正バルブをバックランプユニットから取り外します。



取付手順②

③純正バルブを取り外した後、純正バックランプユニットに本製品を装着します。
※取り外した固定ステーは使用しませんので大切に保管してください。



④本製品の装着が完了しましたら本製品の電源コネクタを車両側の電源コネクタに接続してください。



製品保証書 保証期間：1年

万が一製品に不具合がございましたら、
「**ご注文番号**」を記載のうえ
メールにてご連絡いただきますよう
お願いいたします。
責任をもってご対応させていただきます。



- 1.LEDバルブの配線を切断します。
- 2.LEDバルブの底面に記載されている製造番号がはっきりと確認できるようにします。
- 3.上記の1,2が1枚の画像に収まるようご撮影いただき画像を先に送付いただきますようお願いいたします。

※ご注意※

- 製品の不具合による車両への損害・故障・トラブル等の車両への保証の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 部品交換に伴い発生する付帯費用（工賃・代車費用・その他）及び、製品の不具合によって発生した直接・間接の損害や損失につきましては一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

エイチアイディーヤ
〒179-0081 東京都練馬区北町3-1-1 廣神ハウス1F
サポートデスク 平日9:00~18:00
☎03-5926-9247
✉ tradingtrade@ae.auone-net.jp (24時間受付)

配光について

本製品を装着する車両によって最適な配光が異なる場合がございますので、付属の六角レンチで配光調整してください。



⚠ 危険

- 本製品の取り付けには、高電圧を発生させる車両側を触ります。感電により、人命に関わる重大な事故につながる危険性がありますので、必ず車両エンジンを切って作業を行ってください。またバルブ・車両間のケーブルの断線などの加工は絶対に行わないでください。
- 火災や爆発の原因になりますので、紙や布で覆ったりガソリン・可燃性スプレー・シンナー等の引火する危険性のある物の近くで点灯をしないでください。
- 定期的に取り付け、接続状況の確認を行ってください。脱落等により車両火災の原因となります。
- 取り付け前に商品の状態を点検・確認してください。商品に破損があった場合は、直ちに作業を中止してください。
- 作業は車両が動き出さないように、平らな場所で安全を確保してからおこなってください。
- 最新装備が装備されている車両は、車両によって純正バルブの装着が前提に設定されている車両なので、本製品を装着することで正常に作動しない恐れがあります。本製品を使用したことによる動作不良や誤作動等に関して発生した事故や損害に関しては一切の責任は負いかねますので予めご了承願います。
- 本製品の分解・改造を絶対に行わないでください。高電圧スパーク、絶縁不良など製品の故障や車両火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後には本製品を手や肌で触れないでください。火傷の原因になることがあります。
- 視力障害の原因となりますので、点灯中は光を直視しないでください。
- 点灯中の光を見た後の運転は控えてください。事故の原因となる恐れがあります。
- 点灯/消灯の繰り返しを頻繁に行わないでください。寿命が短くなったり、不点灯の原因となります。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。飲み込んだり、怪我の原因になることがあります。

⚠ 取り付けに関するご注意

- 本製品は、規格外の車両にはご使用しないでください。バルブを落したり、LEDチップの部分などを触ると破損や性能低下の原因となります。
- 製品の脱着の際は、必ずエンジンを切って行ってください。ショートによる破損の原因になります。
- 製品の装着の際は、しっかりと接続部分を差し込んでください。接触が悪いと故障や発火の原因となります。
- コネクタの脱着の際にはケーブルを引っ張らずコネクタ（カブラー）部分を持ってください。ケーブルを引くと断線する故障と発火の原因となります。

HID屋

取扱説明書

製品保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
本製品をご使用の間は、純正パーツと共に保管してください。