

取扱説明書

製品保証書

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には「取扱説明書」をよくお読みください。
本製品をご使用の際は、純正パーツと共に保管してください。

F16 R603

取付手順

①純正ハロゲンバルブの取り外し

車両側のソケットから純正ハロゲンのバルブを取り外します。



②LEDバルブの差し込み

車両側のソケットに本製品のバルブを差し込みます。



取付手順

③防水防塵カバーの取付け

防水防塵カバーでソケットをしっかりと覆ってください。



④分岐タップによる配線の接続

- フロントの場合は「ACC/ポジションランプの**プラス配線**」と接続してください。
- リアの場合は「ブレーキ/テールランプの**プラス配線**」と接続してください。



取付手順

⑤バルブ本体をユニットに挿入

バルブ本体をユニットにしっかりと挿入してください。



⑥装着完了

装着完了です。



⚠ 危険

- 本製品の取り付けには、高電圧を発生させる車両側を触ります。感電により、人命に関わる重大な事故につながる危険性がありますので、必ず車両エンジンを切って作業を行ってください。またバルブ・車両間のケーブルの断線などの加工は絶対に行わないでください。
- 火災や爆発の原因になりますので、紙や布で覆ったりガソリン・可燃性スプレー・シンナー等の引火する危険性のある物の近くで点灯をしないでください。
- 定期的に取り付け、接続状況の確認を行ってください。脱落等により車両火災の原因となります。
- 取り付け前に商品の状態を点検・確認してください。商品に破損があった場合は、直ちに作業を中止してください。
- 作業は車両が動き出さないように、平らな場所で安全を確保してからおこなってください。
- 最新装備が装備されている車両は、車両によって純正バルブの装着が前提に設定されている車両なので、本製品を装着することで正常に作動しない恐れがあります。本製品を使用したことによる動作不良や誤作動等に関して発生した事故や損害に関しては一切の責任は負いかねますので予めご了承ください。
- 本製品の分解・改造を絶対に行わないでください。高電圧スパーク、絶縁不良など製品の故障や車両火災の原因となります。
- 点灯中や消灯直後には本製品を手や肌で触れないでください。火傷の原因になることがあります。
- 視力障害の原因となりますので、点灯中は光を直接しないでください。
- 点灯中の光を見た後の運転は控えてください。事故の原因となる恐れがあります。
- 点灯/消灯の繰り返しを頻繁に行わないでください。寿命が短くなったり、不点灯の原因となります。
- 幼児の手の届く場所には置かないでください。飲み込んだり、怪我の原因になることがあります。

⚠ 取り付けに関するご注意

- 本製品は、規格外の車両にはご使用しないでください。バルブを落としたり、LEDチップの部分などを触ると破損や性能低下の原因となります。
- 製品の脱着の際は、必ずエンジンを切って行ってください。ショートによる破損の原因になります。
- 製品の装着の際は、しっかりと接続部分を差し込んでください。接触が悪いと故障や発火の原因となります。
- コネクタの脱着の際にはケーブルを引っ張らずコネクタ（カプラー）部分を持ってください。ケーブルを引くと断線する故障と発火の原因となります。

※本製品の商品ページにて商品取付け動画をご覧いただけます。

製品保証書 保証期間：1年

万が一製品に不具合がございましたら、

「**ご注文番号**」を記載のうえ

メールにてご連絡いただきますよう

お願いいたします。

責任をもってご対応させていただきます。



1. LEDバルブの黒い配線を切断し、切断部を確認できるようにします。
2. ソケット側の切断部も確認できるようにします。
3. 上記の1、2で配線を切断した配線の切断部分が一枚の画像に収まるように撮影いただき、画像を送付いただきますようお願いいたします。

※ご注意※

- 製品の不具合による車両への損害・故障・トラブル等の車両への保証の責任は一切負いかねますのでご了承ください。
- 部品交換に伴い発生する付帯費用（工賃・代車費用・その他）及び、製品の不具合によって発生した直接・間接の損害や損失につきましては一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

エイチアイディーヤ

〒179-0081 東京都練馬区北町3-1-1 廣神ハウス1F

サポートデスク 平日9:00~18:00

☎ 03-5926-9247

✉ tradingtrade@ae.auone-net.jp (24時間受付)