HID屋

COMPACT

HANDY BLOWER

コンパクトハンディブロワー

本製品をご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みいただき、使用後も大切に保管してください。

取扱説明書

製品仕様

・モーター：29,000RPM ブラシレスモーター
・風量モード：3段階（弱／中／強）
・最大風速：55.0m/s（Level3）※メーカー測定値
・定格出力：130W（±10%）
・バッテリー容量：7.4V / 2000mAh（14.8Wh）
・充電方式：USB Type-C（DC5V / 1.5A）
・充電時間：約4時間以内
・サイズ：約140 × 60 × 40mm
・重量：約230g

※使用環境、温度、バッテリー状態により、性能や連続使用時間は変動します。

同封物

①コンパクトブロワー本体　　③USB充電ケーブル（Type-C）

②ノズル ×5　　④専用収納ケース

※不足している場合は、販売元までお問い合わせください。

各部名称

ノズル（付属アタッチメント）

①標準ノズル：車内の隙間清掃　など

②細口ノズル：精密機器のホコリ除去　など

③フラットノズル：洗車、PC・キーボード清掃　など

④空気入れ用ノズル：浮き輪・ボールなどの空気入れ　など

⑤大型空気入れ用ノズル：エアマットレスの空気入れ　など

※用途に合ったノズルを正しく装着してください。

使用前の準備

使用前の確認

●初めて使用する際は、必ずバッテリーを十分に充電してください。

●ノズルが吹出口にしっかり装着されていることを確認してください。

※ノズルが正しく装着されていない場合、性能低下や故障の原因となることがあります。

●吸気口・吹出口に異物やゴミが詰まっていないことを確認してください。

使用方法

電源の入れ方／切り方

1

電源ボタンを長押しすると電源が入り、LEDインジケーターが緑に光ります。

2

電源が入った状態でギアスイッチを入れると、Level.1（弱）モードから開始します。

3

電源ボタンを再度長押しすると電源がOFFになります。

※充電中は本製品を使用しないでください。
※本製品はバッテリー保護のため、充電中は電源が入らない、または動作しません。

風量モード切替

電源ONの状態で、ギア切替スイッチを押すごとに風量がLevel1（弱）からLevel2（中）→Level3（強）と切り替わります。

・Level1（弱）：風速約20.0m/s　吹力約20g／ 約75分
・Level2（中）：風速約35.0m/s　吹力約55g ／ 約28分
・Level3（強）：風速約55.0m/s　吹力約120g／ 約14分

※連続使用時間は目安です。

インジケーター表示

■充電中：LEDランプが点滅します。
■充電完了：LEDランプがすべて点灯します。
■使用中：LEDランプが点灯します。
■バッテリー残量低下：LEDランプが点滅します。

※表示内容は使用状況やバッテリー状態により異なる場合があります。

使用上のポイント

●長時間作業を行う場合は、弱～中モードの使用を推奨します。
●精密機器に使用する場合は、対象物から距離を保ってください。
●吸気口を手や布などで塞がないでください。
●小型・軽量のため、持ち運びや車内常備に適しています。

お困りの時は

お手入れ・使用上の注意

・使用後は、吸気口・吹出口に付着したホコリを除去してください。
・清掃や点検を行う際は、必ず電源をOFFにしてください。
・本体は水洗いしないでください。

重要

・水や液体に触れさせないでください。
・水分を含んだ物への送風は行わないでください。
・可燃物、高温の物、火気の近くでは使用しないでください。
・髪の毛に向けて使用しないでください（巻き込み防止）。

・分解・改造・修理は行わないでください。

※水没・浸水した場合は、絶対に使用しないでください。

安全上のご注意

・使用中に異音、異臭、異常な発熱を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
・乳幼児やペットの手の届かない場所で使用・保管してください。
・濡れた手で操作しないでください。
・就寝中の密閉された車内などで、長時間連続使用しないでください。

誤使用・事故時の対処（応急処置）

・本体を落下させたり、破損した場合は使用を中止してください。
・煙や焦げ臭いにおいがした場合は、電源を切り、充電ケーブルを外してください。
・異常が解消しない場合は、販売元へお問い合わせください。

保管／廃棄方法

・使用しないときは電源を切り、乾燥した場所に保管してく

だい。
・ 高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。
・ 廃棄の際は、バッテリー内蔵製品として各自治体の分別ルールに従ってください。

よくあるご質問

Q.風量が弱い
A.吸気口が塞がれていないか確認してください。

Q.電源が入らない
A.バッテリー残量を確認し、充電してください。

Q.充電できない
A.5V対応の電源アダプターと正しいケーブルを使用しているか確認してください。